

Configurazione BW30/64 per connessione al server per gestione Video Verifica



Le centrali BW30/64 con BW-GSM abbinata al rilevatore di movimento BW-IRC permettono all'utente finale di ricevere sul proprio smartphone una e-mail con allegato un filmato in formato MP4 che notificherà eventi di Allarme, Emergenza, Incendio e Panico.

L'installatore dovrà eseguire la seguente configurazione per connettere la centrale al Bentel Manager: da pannello con il codice Installatore (9999) navigare fino al menù 4 COMUNICAZIONE :

A) Sottomenù 2 GSM/GPRS/SMS

- 1) ATTIVA GPRS → **Abilitare**
- 2) GPRS APN → **mobile.vodafone.it**
ibox.tim.it
internet.wind
- 3) GPRS sempre ON → **Abilitare**

B) Sottomenù 3 OPZ.VIGILANZA

- 1) EVENTI TRASMESSI → **all-o/c* backup**
- 2) METODO DI TRASMISSIONE 1 → **GSM**
- 3) IP RICEVITORE 1 → **195.78.210.194**
- 4) IP RICEVITORE 2 → **195.81.116.116** (ricevitore di backup)

Programmazione per invio e-mail all'utente finale

C) Sottomenù 5 OPZIONI TELECAMERA

INOLTRO IMMAGINI

- 1° email
- 2° email
- 3° email
- 4° email

N.B.:

eseguita la programmazione in centrale, per rendere attivo il servizio, occorre inviare il modulo "[Dichiarazione per utilizzo servizio di video verifica allarme remoto tramite e-mail](#)" via fax o per e-mail a:

- Numero fax : **0775.830405**
- Indirizzo e-mail: supportotecnico@dodicelettronica.it

Nel modulo è molto importante specificare il "**PANEL ID**" della centrale installata.

Il PANEL ID è un codice alfanumerico di 6 cifre che si trova sia nel retro del pannello della centrale che nella scatola di cartone del kit:

